

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nedo.nt-rt.ru/> || nod@nt-rt.ru

Принадлежности для лазеров

Принадлежности для Primus²



Multifunctional Base

Perfect for exact axis alignment of the dual slope lasers PRIMUS² H2N, H2N⁺ and HVA2N.

Ref.-No. 062 579



Быстрое крепление Quickfix

Крепление Вашего ротационного лазера PRIMUS² к любому штативу за секунды!
При переоборудовании пластину Quick-Fix необходимо привинтить к штативу с помощью натяжного болта. После этого просто установите лазер на штативе. Поверните рукоятку - готово.

Номер для заказа 572 112



Визирная труба

Визирная труба с прицельным устройством для точной регулировки оси. Подходит для лазера с функцией наклона по двум осям PRIMUS² H2N и PRIMUS² HVA2N.

Nedo Wandhalter für Rotationslaser



Ref.-No. 030824

Charger

Features:

- Comes with 4 NiMH rechargeable AA batteries
- Capacity: 2,100 mAh
- Low self-discharge loss
- Suitable for X-Liner series, QUASAR² and QUASAR⁴

Ref.-No. 030824



Магнитные мишени

Магнитные мишени

Мишень прикрепляется с помощью магнитов к потолочному рельсу.
Для красных и зеленых лазеров.

Номер для заказа 460 907-613 (красный)

Номер для заказа 460 908-613 (зеленый)



Лазерные очки

Лазерные очки

Лазерные очки улучшают видимость лазерных лучей.
Для красных и зеленых лазеров

Номер для заказа 051 790 (красный)

Номер для заказа 061 607 (зеленый)



№ 460 995


Monopod

Телескопическая штанга устанавливается враспор между полом и потолком. Лазерный прибор можно установить путем плавного перемещения на любой высоте.

Для высоты потолка до 3,40 м

- 1/4" clamping screw for line lasers
- 5/8" clamping screw for rotating lasers
- Easy mount for Simplix multi-functional support

Номер для заказа 460 995





№ 200 350

Набор для наружных работ

- Алюминиевый штатив
Рабочий диапазон 1,08 - 1,72 м
- Телескопическая рейка Flexi с универсальным адаптером и чехлом для ротационного лазера

Номер для заказа 200 350



Набор для внутренних работ

Набор для внутренних работ 1

- Штатив с элевационной головкой с рабочим диапазоном 0,80 - 2,76 м
- Телескопическая рейка Flexi с универсальным адаптером и чехлом

Номер для заказа 210 350

Набор для внутренних работ 2

- Штатив с элевационной головкой с рабочим диапазоном 0,78 - 2,03 м
- Телескопическая рейка Flexi с универсальным адаптером и чехлом

Номер для заказа 210 351



№ 461 097

Дополнительное отделение для батарей

Дополнительное отделение для батарей для всех моделей PRIMUS².
(Доставка без батарей)

Номер для заказа 461 097



Набор аккумуляторов для последующей комплектации

Набор аккумуляторов для последующей комплектации для всех моделей PRIMUS². Включая зарядное устройство.

Номер для заказа 461 098



Адаптеры для строительства фасадов крепятся к стене и выравниваются по горизонтали с помощью встроенных уровней. Благодаря нанесенной на траверсы миллиметровой разметке, а также подвижным салазкам, ротационные лазеры и лазерные приемники можно без проблем повесить на нужном расстоянии от стены.

Новые адаптеры идеально подходят для работы с автоматическим ротационным лазером PRIMUS² HVA с функцией AutoAlign и лазерным приемником COMMANDER². В комплекте с этими приборами новые адаптеры представляют собой профессиональное решение для строительства фасадов.



Адаптер для ротационного лазера для строительства фасадов

Прочный адаптер из алюминия для строительства фасадов. Подвижные салазки с площадкой штатива и присоединительной резьбой 5/8". Диапазон регулировки прим. 450 мм. 3 юстировочных винта обеспечивают точную установку адаптера для строительства фасадов.

№ 461 046

Номер для заказа 461 046



Адаптер для лазерного приемника для строительства фасадов

Прочный адаптер из алюминия для строительства фасадов. Подвижные салазки для установки лазерного приемника COMMANDER². Диапазон регулировки прим. 490 мм. 3 юстировочных винта обеспечивают точную фиксацию адаптера для строительства фасадов.

№ 461 056

Номер для заказа 461 056



Телескопическая минирейка для строительства фасадов

С помощью телескопической минирейки можно быстро и просто измерять расстояния при строительстве фасадов. Диапазон измерений: от 65 мм до 280 мм.

Номер для заказа 461 048

Наклонный адаптер для ротационных лазеров



№ 461 047

С помощью наклонного адаптера можно вручную устанавливать уклон до 90°. Быстрое шестиступенчатое регулирование с дополнительной тонкой настройкой. Шкала с указанием величин в процентах (%) и градусах (°). В комплекте со сферическим уровнем, встроенным визирным приспособлением, присоединительной резьбой 5/8" и системой быстрого зажима для лазеров серии PRIMUS2.

Номер для заказа 461 047



На современных строительных площадках трос для разметки фундамента все чаще замещается ротационным лазером. Для этого ротационный лазер устанавливается вертикально на специальном держателе, который крепится к опалубке с помощью затяжного винта. Держатель ротационного лазера оснащен подвижным диском, позволяющим грубую наводку лазера. На противоположной стороне опалубки располагается держатель приемника с установленным на нем лазерным приемником. Функция AutoAlign позволяет автоматически выровнять лазер в заданном направлении. Кроме того, в функцию самовыравнивания также входит постоянный контроль и корректировка лазерного луча.

Держатель ротационного лазера для разметки фундамента



№ 461 045

Прочный держатель приборов из алюминия, оснащенный 4 затяжными винтами. Подходит для установки ротационного лазера типа PRIMUS².

Номер для заказа 461 045



Держатель лазерного приемника для разметки фундамента

Прочный держатель приборов из алюминия, оснащенный 1 затяжным винтом. Подходит для установки лазерного приемника COMMANDER².

Номер для заказа 461 055

Nedo Wandhalter für Rotationslaser



№ 461 032-613

Настенный держатель ECO

Прочный настенный держатель для точечных и линейных лазеров. Возможность крепления к стене и потолочным профилям. Удобная регулировка высоты установочным колесом. Идеально пригоден для устройства подвесных потолков.
Диапазон регулирования: 100 мм

№ 461 032-613



№ 461 030

Настенный держатель >>easy<<

Прочный настенный держатель для всех ротационных лазеров. Крепление к стене двумя болтами.
Диапазон регулирования: 55 мм

№ 461 030



№ 461 020

Настенный держатель-S

Прочный настенный держатель для всех ротационных лазеров. Возможность крепления к стене и потолочным профилям. Удобная регулировка высоты механизмом тонкой настройки. Идеально пригоден для устройства подвесных потолков.
Диапазон регулирования: 150 мм
Настенный держатель S также может быть установлен в горизонтальном положении на штативе с резьбой 5/8". Оптимально пригоден для точной выверки лазера при строительстве фасадов.

№ 461 020



№ 461 031

Вертикальный держатель »easy«

Для вертикального применения лазера ECO⁶⁰⁰ HV green или ECO⁶⁰⁰ HV на штативе.

Номер для заказа 461 031



№ 461 047

Наклонный адаптер для ротационных лазеров

С помощью наклонного адаптера можно вручную устанавливать уклон до 90°. Быстрое шести-ступенчатое регулирование с дополнительной тонкой настройкой. Шкала с указанием величин в процентах (%) и градусах (°). В комплекте со сферическим уровнем, встроенным визирным приспособлением, присоединительной резьбой 5/8" и системой быстрого зажима для лазеров серии PRIMUS².

Номер для заказа 461 047



Магнитные мишени

Магнитные мишени

Мишень прикрепляется с помощью магнитов к потолочному рельсу.
Для красных и зеленых лазеров.

Номер для заказа 460 907-613 (красный)

Номер для заказа 460 908-613 (зеленый)



Лазерные очки

Лазерные очки улучшают видимость лазерных лучей.

Для красных и зеленых лазеров



Номер для заказа 051 790 (красный)

Номер для заказа 061 607 (зеленый)



Laserwarnschild

Größe 29,7 x 42 cm

Laserwarnschild

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93